

# FLOCKMEDEL



Koaguleringsmedel för vatten i badtunna.

Små partiklar av smuts kan passera genom filtreringssystemet, vilket kan få vattnet i badtunna att se missfärgat eller grumligt ut.

Med Kirami Flockmedel kan små föroreningar utfällas, så att de blir lättare att filtrera bort från vattnet.

Rekommenderas att användas med Kirams kloprodukter.

## FLOCKMEDEL DOSERING

Tillsätt 2,5-15 ml / 1000 liter vatten, beroende på vattenkvaliteten.

Lämpar sig även för kontinuerlig användning med dosering 0,5 ml / 1000 liter vatten.

pH-värdet i badvattnet ska ligga mellan 7,2-7,6.

Klorvärdet ska ligga mellan 0,5-1,5 mg/l.

Efter tillsättningen av flockmedel, vänta minst 30 minuter och mät pH-värdet samt värdet för fri klor. Om värdena är korrekta är vattnet redo för bad.



# FRISKA BADSTUNDER I RENT VATTEN!